

CONSIGNE A APPLIQUER EN CAS DE :

Déclenchement du portique (buzz sonore)

Objectif : Refuser l'accès du site à tout chargement suspect

QUE SE PASSE-T-IL ?

La présence d'un voyant vert indique la mise sous tension de l'équipement et un voyant orange indique que le détecteur compte des impulsions.

Déclenchement = signal sonore + voyant rouge allumé

QUE FAIRE ?

1. Prévenir le chauffeur
2. Bloquer l'accès au site
3. Prévenir le Responsable d'Exploitation : **06 80 01 06 86** (Jérôme PREVOST)
4. Ouvrir une fiche de Non-conformité (DE20)
5. Refaire passer 2 fois le camion

→ **Le portique se déclenche** : relever les valeurs (DE20 : fiche de Non-conformité) et repérer à quel niveau du camion le portique réagit.

1. Demander au chauffeur s'il a subi un examen médical ou un traitement médical avec injection de produits radioactifs,
2. Si non, refaire passer le camion,
3. Si oui, faire passer le camion avec un autre chauffeur :

1. **Si déclenchement**, noter sur DE20, isoler le camion :
 - Faire une moyenne des valeurs de passages

a) Valeur inférieure à 50 fois le bruit de fond :

PHASE 1 - Bâcher et isoler la benne,

- Mettre en place un périmètre de sécurité,
- Faire un nouveau passage sous portique au bout de 24H :
 - **Si déclenchement**, Passer à la phase 2.
 - **Si pas de déclenchement**, noter sur DE20, suivre la filière habituelle.

b) Valeur supérieure à 50 fois le bruit de fond :

PHASE 2 - Bâcher et isoler la benne,

- Remettre en place le périmètre de sécurité,
- Prévenir le responsable d'exploitation.

2. **Si pas de déclenchement**, noter sur DE20, suivre la filière habituelle.

→ **Le portique ne se déclenche pas**, relever les valeurs sur DE20 et procéder au vidage.

INTERDICTIONS

- Ne pas débâcher la benne.
- Ne pas manipuler le déchet.
- Ne pas franchir les limites de la zone d'isolement.